

Návod k používání bezpečnostních dveří Sofia

Dveře při příchodu domů odemknete z vnější strany pouze pomocí klíče. Dveře se otevírají směrem dovnitř bytu.

ANTI-PANIC systém - dveře po příchodu domů uzamknete z vnitřní strany pomocí kliky tzv. ANTI-PANIC systém, kdy je odemykání a zamykání dveří z vnitřní strany ovládané pomocí kliky [pohybem kliky nahoru uzamknete body hlavního zámku a pohybem kliky dolů jejich zase odemknete].

Nikdy nevkládejte klíč z vnitřní strany do zámku. Je to prevence proti zabouchnutí dveří, takže vložka je stále průchozí [volná] a Vy náhradním klíčem, který máte bezpečně uložený u věrohodného člověka, dveře odemknete.

Deaktivácia ANTI-PANICu - pokud jsou v rodině malé děti nebo velké domácí zvířata, je možné ANTI-PANIC deaktivovat způsobem, že z vnitřní nebo z vnější strany dveří uzamknete klíčem na dva a půl obrátky klíče v zámku. Po tomto úkonu nebude možné odemknout pohybem kliky dolů.

POJISTKA - dveře jsou opatřeny samostatným přidavným zámkem, který je absolutně nezávislý na celém bezpečnostním systému dveří. Ovládá se pouze z vnitřní strany dveří, otočením západky. Po jejím otočení se vysune jeden bezpečnostní bod. Takto uzamčené dveře nelze z vnější strany otevřít klíčem. V případě, že jsou v rodině malé děti nebo senioři, náš technik při montáži doporučuje tuto pojistku deaktivovat. Samozřejmě je možné, kdykoliv ji uvést zpět do provozu.

POZOR!!! Při každém odchodu nezapomeňte uzamknout dveře a dávejte pozor na ztrátu klíčů.

V případě technické závady, nebo jakýchkoliv dotazů, prosím kontaktujte svého prodejce.