

Montáž páčkového mechanismu

Osazení páčkového mechanismu se realizuje po namontování dveří a dokončení zednických prací. Výšku osazení mechanismu si dohodneme se zákazníkem. Standardní výška osazení je 1 350 mm od podlahy.

Otočná páka se připevní na zárubeň vodorovně. Fixní zarážka se připevní na křídlo dveří. Šrouby jsou přibaleny v balení. Je třeba si předvrtat díru vrtákem o průměru 2,5mm.

Před namontováním je třeba provizorně odzkoušet a posoudit zda bude mít páčkový mechanismus požadovaný efekt. V případě hrubší špalety může stěna zabránit ve výhledu přes pootevřené dveře, které plánujeme mechanismem zajistit.